

PETRA Stielstaubsauger 22.2V Multi VAC

Art.-Nr. 149726663

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

1. Produktbeschreibung



- | | |
|---|---|
| 1. Kabelloser Multisauger | 10. Netzschalter |
| 2. Luftstutzen | 11. Staubbehälter |
| 3. Verlängerungsrohr | 12. Schnappverschluss des Staubbehälter |
| 4. Entriegelungstaste für Verlängerungsrohr | 13. Filterkegel |
| 5. Bodenbürste | 14. HEPA-Filter |
| 6. Entriegelungstaste für Bodenbürste | 15. Akku |
| 7. Bürstenleiste | 16. Akkuentriegelung |
| 8. Entriegelungstaste für Bürstenleiste | 17. Ladeanschluss |
| 9. 2-in-1-Fugen- und Pinseldüse | 18. LED-Anzeige |
| | 19. Aufbewahrungshaken |

Technische Daten

- Produktcode: PF0776VDEEU7
- Akku: 22,2 V === 2200 mAh; Li-Ion
- Adaptermodell: S012A2600400E
- Netzteil-Eingangsleistung: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Netzteil-Ausgangsleistung: 26V === 0,4A 10,4W
- Durchschnittliche Effizienz im Betrieb: 83,81 %
- Effizienz bei geringem Ladestand (10 %): 75,78 %
- Leistungsaufnahme bei Nulllast: 0,01 W
- Fassungsvermögen des Staubbehälters: 1,2 l

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der PETRA Stielstaubsauger ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Verwenden Sie den PETRA Stielstaubsauger nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
- Dieser Staubsauger kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Staubsauger spielen.
- Reinigungs- und Benutzer- Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

3. Sicherheitshinweise

3.1. Sicherheitsinformation

Warnung:

Diese Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Vorsicht:

Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdungssituation, die, wenn Sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung führen kann.

Hinweis:

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

3.2. Sicherheitshinweise Allgemein

- Bei der Verwendung elektrischer Geräte sind stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen zu beachten.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Spannung mit der des lokalen Netzwerks übereinstimmt, bevor Sie das Gerät an das Stromnetz anschließen.
- Wenn das Netzkabel, der Stecker oder ein Teil des Geräts defekt sind oder dieses fallen gelassen oder beschädigt wurde, stellen Sie die Benutzung des Produkts umgehend ein, um potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Reparaturen dürfen nur von einem ausgebildeten Elektriker durchgeführt werden.
- Durch unsachgemäße Reparaturen kann der Benutzer Risiken ausgesetzt werden.
- Ziehen Sie zum Trennen vom Stromnetz nicht am Netzkabel, sondern schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker von Hand ab.
- Ziehen oder tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn eine der Öffnungen blockiert ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Zubehör mit rotierenden Teilen verwenden. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
- Schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lassen Sie es vor dem Austausch oder der Montage von Zubehör sowie vor der Reinigung oder Wartung vollständig abkühlen.
- Es wird nicht empfohlen, das Gerät zusammen mit einem Verlängerungskabel zu verwenden.
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- Dieses Gerät darf nicht mit einem externen Timer oder einem separaten Fernbedienungssystem betrieben werden.
- Vergewissern Sie sich, dass der HEPA-Filter nicht verstopft ist.
- Reinigen Sie den Staubbehälter und den HEPA-Filter regelmäßig, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht ohne HEPA-Filter oder Staubbehälter.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht um entzündliche Flüssigkeiten, Streichhölzer, Zigarettenkippen, heiße Asche oder heiße, brennende oder rauchende Gegenstände aufzunehmen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht um Wasser oder andere Flüssigkeiten aufzunehmen, da dies die Gefahr eines elektrischen Schlags birgt.

3.3. Sicherheitshinweise für Akkus

- Die Versorgungsklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Bei einem undichten Akku sollten Sie darauf achten, dass die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Kontakt kommt. Waschen Sie bei Kontakt den betroffenen Bereich mit reichlich Wasser und holen Sie ärztlichen Rat ein.
- Sekundärzellen und Akkus müssen vor der Verwendung aufgeladen werden. Nach längerer Lagerung kann es erforderlich sein, die Akkus mehrmals zu laden und zu entladen, um eine maximale Leistung zu erzielen.
- Lassen Sie den Akku nicht über die Ladezeit hinaus aufladen, wenn er nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie nur das Ladegerät, das speziell für den Einsatz mit dem Produkt vorgesehen ist.
- Verwenden Sie keine Zellen oder Batterien, die nicht für die Verwendung mit dem Produkt vorgesehen sind.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Zerdrücken, durchstechen oder zerlegen Sie keine Akkus, und beschädigen Sie sie nicht anderweitig.
- Nicht über 60 °C lagern.
- Vermeiden Sie die Lagerung bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie Akkus nicht Hitze oder Feuer aus, da sie sonst explodieren können.
- Setzen Sie Akkus keinen mechanischen Stößen aus.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus nicht im Hausmüll.
- Bringen Sie leere Akkus zur Entsorgung zu einer örtlichen Recyclingstation. Weitere Informationen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden.
- Dieses Produkt ist mit einem Lithium-Ionen-Akku mit 22,2 V und 2.200 mAh ausgestattet.

4. Lieferumfang

- 22,2-V-Multi-Vac-Akku
- Verlängerungsrohr
- Bodenbürste
- 2-in-1 Fugen- und Bürstendüse
- Netzladeadapter
- Batterie
- Bedienungsanleitung



5. Montage // Inbetriebnahme

Vor dem ersten Gebrauch

- Bevor Sie den Staubsauger zum ersten Mal verwenden, wischen Sie ihn mit einem weichen, feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn gründlich.
- Tauchen Sie den Staubsauger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

Kabellosen Multisauger aufladen

- Vor dem ersten Gebrauch muss der Staubsauger ca. 5 Stunden aufgeladen werden.
- Die nachfolgenden Ladevorgänge variieren je nach Gebrauch.
- Der Akku muss während des Ladevorgangs an der Haupteinheit des Staubsaugers angebracht werden; laden Sie den Akku nicht separat auf.
- **SCHRITT 1:** Bringen Sie vor dem Anschließen an die Netzstromversorgung den Akku an der Haupteinheit an, bis er einrastet.
- **SCHRITT 2:** Schließen Sie das Netzteil an den Ladeanschluss des Akkus an.
- **SCHRITT 3:** Schließen Sie das Netzteil an die Stromversorgung an. Die LED-Betriebsanzeige blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet durchgehend, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- **SCHRITT 4:** Trennen Sie das Netzteil von der Stromversorgung, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Ziehen Sie das Netzteil vom Ladeanschluss des Akkus ab.
- **HINWEIS:** Während des Ladevorgangs kann sich der Akku erwärmen.

Verwenden des kabellosen Multisaugers

- **SCHRITT 1:** Achten Sie darauf, dass das Netzteil vom Staubsauger abgezogen wird. Stellen Sie sicher, dass der Akku sicher an der Haupteinheit angebracht ist.
- **SCHRITT 2:** Schalten Sie den Staubsauger ein, indem Sie den Netzschalter drücken. Drücken Sie einmal für die minimale Leistungsstufe und zweimal für die maximale Leistungsstufe.
- **SCHRITT 3:** Drücken Sie den Netzschalter, um den Staubsauger auszuschalten.

6. Pflege, Reinigung, Aufbewahrung

- Der Staubbehälter und der HEPA-Filter müssen regelmäßig geleert und gereinigt werden, um die Saugleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Staubsaugers zu verlängern.
- Vergewissern Sie sich, dass der Staubsauger abgekühlt, sauber und trocken ist, bevor Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Der Staubsauger kann nach dem Gebrauch ordentlich verstaut werden. Befestigen Sie dazu die Haupteinheit mit dem Aufbewahrungshaken am Verlängerungsrohr.

Version: 06.09.23

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Weltbild GmbH & Co. KG, Ohmstraße 8a, 86199 Augsburg

Deutschland **Telefon:** 0821/90 069 959 **E-Mail:** info@weltbild.de
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Schweiz **Telefon:** 0848/810 810 **E-Mail:** kundendienst@weltbild.ch
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Fr. 0:08 pro Minute, Mobil- und Festnetz)

Österreich **Telefon:** 0662/939 0 939 **E-Mail:** kundenservice@weltbild.at
(Mo. – Fr. 8:00 – 18:00 Uhr, Ortstarif)

Weltbild