

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

Universal-Zerkleinerer

Art.-Nr. 50 12 744

Vor dem ersten Benutzen

Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile und säubern Sie die Abdeckung, wie weiter unten im Punkt »Reinigen« beschrieben.

Um die Abdeckung abzunehmen, drücken Sie die seitliche Verriegelung in die Mitte und nehmen dann die Abdeckung ab.

Bedienung

1. Entfernen Sie Motor und Abdeckung vom Kessel und stellen Sie diesen auf eine stabile, trockene und saubere Unterlage.
2. Prüfen Sie, ob das Schneidmesser in der Mitte des Kessels richtig angebracht ist. Füllen Sie den Kessel mit den zu zerkleinernden Materialien. Sie können die Stücke vor dem Einfüllen grob auseinander schneiden. Achten Sie darauf, den Kessel nicht zu überfüllen.
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf. Die Abdeckung sitzt locker auf – rastet nicht ein! (Falls die Abdeckung nicht korrekt geschlossen ist, springt der Motor des Zerkleinerers nicht an.)
4. Setzen Sie den Motor wieder auf und schließen Sie den Netzstecker an einer Netzsteckdose an.
5. Drücken Sie die »Touch'n'Go«-Taste. Sobald Sie diese Taste wieder loslassen, wird der Motor des Zerkleinerers gestoppt. Warten Sie, bis die Schneidmesser völlig stillstehen. Feuchte oder weiche Speisestücke können Sie mühelos zerkleinern, indem Sie die »Touch'n'Go«-Taste im 2-Sekunden-Rhythmus drücken.

Der Universal-Zerkleinerer arbeitet mit hoher Geschwindigkeit; einige Speisen werden in wenigen Sekunden zerkleinert. Dieser Universal-Zerkleinerer ist nur für kurze Arbeitsintervalle von maximal 30 Sekunden geeignet. Falls Sie das Gerät für längere Arbeiten benötigen, schalten Sie bitte nach jedem Arbeitsgang den Motor aus und lassen diesen drei Minuten lang abkühlen.

6. Ziehen Sie jedes Mal den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Motor-Teil entnehmen. Entfernen Sie die Messer, bevor Sie die Speisen entnehmen.

Nehmen Sie die Abdeckung ab, um den Shaker-Aufsatz auf dem Kessel anzubringen. Halten Sie den Shaker-Aufsatz fest, wenn Sie die zerkleinerten Speisen ausschütten, damit er nicht abfällt.

Nützliche Hinweise

- Eine Sicherheitssperre verhindert das versehentliche Einschalten des Motors, solange die Abdeckung nicht völlig geschlossen ist.
- Dieser Zerkleinerer ist **NICHT** dafür geeignet, zu harte Speisen wie z.B. Kaffeebohnen, Eis oder gefrorene Nahrung zu zerkleinern.
- Setzen Sie immer zuerst die Schneideeinheit in den Kessel ein, bevor Sie diesen mit Speisen befüllen.
- Stecken Sie den Zerkleinerer aus, wenn die Schneiden nicht frei rotieren oder blockiert sind. Sehen Sie nach, ob irgendwelche Materialien die Schneiden blockieren und entfernen Sie die blockierenden Fremdkörper.
- Prüfen Sie, ob die Schneideeinheit richtig eingesetzt ist und frei rotieren kann.
- Wenn die Schneideeinheit die Höchstgeschwindigkeit nicht nach ein paar Sekunden erreicht, stecken Sie den Zerkleinerer aus und nehmen einen Teil des Inhaltes aus der Schale, bevor Sie fortfahren.
- Weiche Speisen können sich bei zu langem Zerkleinern leicht verflüssigen.
- Schieben Sie feuchte Speisen mit einem Löffel zurück zur Kesselmitte, falls nötig. Versuchen Sie niemals, dies mit den Fingern durchzuführen.
- Beste Zerkleinerungsergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Kessel mit Speisestücken gleicher Größe befüllen.

- Wenn Sie Speisen pürieren möchten, müssen diese vorher abgekocht werden.
- Schütten Sie niemals kochend heißes Wasser in den Zerkleinerer.
- Überfüllen Sie den Zerkleinerer nicht.
- Lassen Sie den Zerkleinerer nicht ohne Befüllung laufen.
- Stellen Sie den Zerkleinerer auf eine rutschfeste Unterlage, wenn Sie auf einer zerbrechlichen, empfindlichen oder rutschigen Arbeitsplatte arbeiten.

Hinweis:

Bitte lesen und befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig!

- Verwenden Sie dieses Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben.
- Das Gerät nur an einem in dieser Anleitung angegebenen Netzanschluss (230 V ~ 50 Hz) anschließen.
- Das Netzkabel darf nicht geknickt oder gezogen werden und sollte nicht von Küchenplatten oder Tischen herunterhängen.
- Schalter und Netzkabel niemals Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten aussetzen.
- Um Unfallgefahren auszuschließen, lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzen.
- Das Gerät darf nicht über einen Timer oder Zeitschalter betrieben werden.
- Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.

Reinigen

Zerkleinerer ausstecken

Der Motor darf niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Falls nötig, wischen Sie das Gehäuse mit einem sauberen, feuchten Tuch ab. Falls nötig, verwenden Sie zusätzlich etwas Spülmittel. Verwenden Sie niemals Scheuermittel oder Waschschwämme mit rauer Oberfläche, um den Zerkleinerer zu reinigen.

Schale, Abdeckung und Shaker-Aufsatz reinigen

Säubern Sie Schale, Abdeckung und Shaker-Aufsatz mit warmem Wasser und etwas Spülmittel.

Lassen Sie die Einzelteile gründlich abtrocknen, bevor Sie den Mixer wieder zusammenbauen. Andernfalls kann sich Schimmel ansetzen, der durch Restfeuchtigkeit entsteht.

Mit der Zeit kann der Kessel ein mattes Aussehen annehmen, falls hartes, grobes Material zerkleinert wird. Dies ist normal und hat keinerlei Auswirkung auf die Arbeitsleistung des Zerkleinerers.

Schneideeinheit reinigen

Die Schneiden sind sehr scharf.

Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Wasser, in dem Sie die Schneiden säubern, klar genug sein, dass die Messer während des Waschens sichtbar sind.

Technische Daten

Modell: HT 240

Netzspannung: 230 V ~ 50 Hz

Leistung: 160 W

Arbeitsdauer: 30 Sekunden /
3-Minuten-Intervalle

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen zur Verbesserung des Gerätes vorzunehmen.

Dieses Gerät darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzt werden.

Der maximale Geräuschpegel beträgt weniger als 70 dB, gemäß EN ISO 7779.

Warnung

- Falls das Netzkabel beschädigt sein sollte, muss es vom Hersteller oder in einer qualifizierten Fachwerkstatt ersetzt werden, um die Gefahr eines Elektroschocks zu vermeiden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür geeignet, von Personen (auch Kindern) benutzt zu werden, die über eingeschränkte physische, geistige oder sensorische Fähigkeiten verfügen, oder denen es an Erfahrung und Fachwissen mangelt, außer Sie werden von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder betreffend dieses Gerätes gründlich eingewiesen.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu vermeiden, dass sie mit diesem Gerät spielen.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt
86167 Augsburg
Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild