

Wetterstation mit Uhr

Art.-Nr. 50 14 445

BEDIENUNGSANLEITUNG

Eigenschaften:

Temperaturmessbereich:

0 - 50°C

Luftfeuchtigkeitsmessbereich:

20%-90%

Auflösung:

1°C

Anzeige:

Speicherung von minimalen und maximalen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitswerten.

Kalender:

vom Jahr 2001 bis 2099

Funktionen:

Drücken Sie die **"MODE"** Taste einmal, damit die Alarmzeit angezeigt wird.

Drücken Sie die **"MODE"** Taste nochmals um den Kalendermodus anzuzeigen.

Einstellung der Uhr:

Halten Sie die **"MODE"** Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus der Uhrzeit zu gelangen.

Nun blinkt die Uhranzeige auf und ist durch **"UP"** und **"DOWN"** einzustellen.



Weltbild

Alarm einstellen:

Drücken Sie die **"MODE"** Taste, damit die Alarmzeit im Display erscheint. Halten Sie die **"MODE"** Taste für 3 Sekunden gedrückt, um den Alarm einzustellen.

Der Stundenwert blinkt auf und wird durch die **"UP"** und **"DOWN"** Tasten eingestellt. Drücken Sie nochmals die **"MODE"** Taste und der Minutenwert blinkt auf und kann ebenfalls über die **"UP"** und **"DOWN"** Taste eingestellt werden.

Kalender einstellen:

Drücken Sie die **"MODE"** Taste, damit das Jahr im Display erscheint. Halten Sie die **"MODE"** Taste für 3 Sekunden gedrückt, um in den Einstellmodus des Kalenders zu gelangen.

Das Jahr blinkt auf und wird durch die **"UP"** und **"DOWN"** Tasten eingestellt. Drücken Sie nochmals die **"MODE"** Taste und der Monat blinkt auf und kann ebenfalls über die **"UP"** und **"DOWN"** Taste eingestellt werden. Drücken Sie nochmals die **"MODE"** Taste und der Tag blinkt auf und kann ebenfalls über die **"UP"** und **"DOWN"** Taste eingestellt werden.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

Alarm an/aus:

Drücken Sie **"UP"** um den Alarm ein- oder auszustellen.

Max/Min:

Drücken Sie **"MAX/MIN"** um die höchste Temperatur anzeigen zu lassen.

Drücken Sie **"MAX/MIN"** nochmals um die niedrigste Temperatur anzeigen zu lassen.

12/24 Stundenformat:

Im Zeitmodus halten Sie **"UP"** für 3 Sekunden gedrückt, um zwischen dem 12 oder 24 Stundenformat zu wechseln.

Temperatur Display Format:

Drücken Sie **"DOWN"** um zwischen Temperatur und Feuchtigkeit zu wechseln.

Schlummerfunktion/ Licht:

Im Alarmmodus drücken Sie **"SNZ/LIGHT"** für den Schlummermodus. Drücken Sie **"SNZ/LIGHT"** um das Licht zu schalten.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

