

Schlüsselbrett, digital

Art.-Nr. 52 57 688

BEDIENUNGSANLEITUNG

Eigenschaften

- Magnetische Schlüsselaufhängungen und Schlüsselanhänger für leichten Zugriff
- Anzeige von Tag und Datum
- Anzeige der Zeit im 12/24-Stunden-Format
- Anzeige der Innentemperatur in °Celsius oder °Fahrenheit
- Alarmfunktion mit verschiedenen Alarmtönen zur Auswahl
- Countdown-Timer
- Sprachaufnahme-Funktion

Batterie einlegen

1. Nehmen Sie die Batteriefach-Abdeckung ab, die sich auf der Innenseite des Deckels befindet.
2. Legen Sie 2 x AAA-Alkaline-Batterien ein (nicht im Lieferumfang enthalten), wie im Diagramm im Inneren des Batteriefachs angegeben, und bringen Sie die Abdeckung wieder an.



Warnung und Hinweise zu Batterien:

- Mischen Sie niemals Alkaline-, Standard (Zink-Kohle)- und wiederaufladbare Batterien (Akkus).
- Mischen Sie niemals alte und neue Batterien.
- Versuchen Sie niemals, normale Batterien wiederaufzuladen.
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) müssen aus dem Gerät entnommen werden, bevor Sie aufgeladen werden (falls diese entnehmbar sind).
- Wiederaufladbare Batterien (Akkus) dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Leere Batterien müssen sofort aus dem Gerät entfernt und gemäß örtlichen und staatlichen Richtlinien und Gesetzmäßigkeiten entsorgt oder recycelt werden.
- Die Netzklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Verwenden Sie stets Batterien eines gleichen oder ähnlichen Fabrikats.
- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die korrekte +/- Polarität (siehe Diagramm im Batteriefach).
- Batterien niemals ins Feuer werfen – diese könnten auslaufen oder explodieren.

Weltbild

Bedienung

Bringen Sie das Schlüsselbrett z.B. an Ihrem Kühlschrank an, indem Sie die integrierten Magneten verwenden, oder Sie hängen das Schlüsselbrett an eine beliebige senkrechte Fläche, indem Sie die beiden Schlitzlöcher auf der Rückseite an Nägeln oder Schrauben aufhängen. Zum Aufhängen der Schlüssel hängen Sie einen Schlüsselanhänger an einen der magnetischen Metallhaken. Achten Sie darauf, dass die Löcher auf der Rückseite des Schlüsselanhängers auf die Haken des Schlüsselbretts passen, diese rasten in die richtige Position ein. Zum Abnehmen des Schlüsselanhängers schieben Sie diesen nach oben und nehmen ihn dann vom Schlüsselbrett ab. Bitte nicht nach unten ziehen oder den Schlüsselanhänger vom Schlüsselbrett abreißen. Dies kann dazu führen, dass das Schlüsselbrett herunterfällt und beschädigt wird.

Tasten

- **MODE:** Wechseln zwischen den verschiedenen Modi
- **SET:** Werte eingeben/bestätigen
- **TIMER:** Starten und beenden der digitalen Timer-Funktion
- **UP/ADJUST:** Den gewünschten Wert einstellen
- **DOWN/°C/°F:** Den gewünschten Wert einstellen und/oder umschalten zwischen Celsius- oder Fahrenheit-Anzeige im Display

Grundlegende Funktionen



Zeit einstellen

- Die Grundeinstellung bei Erstinbetriebnahme ist 12:00 Uhr AM (mittags) 01.01.2004.
- Drücken Sie zum Einstellen von Zeit und Datum die SET-Taste einmal. Die Stunden-Anzeige beginnt zu blinken.
- Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN/°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Nun blinkt die Minuten-Anzeige. Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN/°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Nun blinkt die Anzeige des Jahres. Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN/°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Nun blinkt die Anzeige des Monats. Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN/°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Nun blinkt die Anzeige des Datums. Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN/°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste, die Anzeige des Tages stellt sich automatisch ein.
- Drücken Sie die MODE-Taste oder warten Sie eine Minute, ohne eine Taste zu drücken, dann kehrt das Display zur normalen Zeitanzeige zurück.

Alarm einstellen

- Die Grundeinstellung ist 12:00 Uhr AM (mittags).
- Drücken Sie einmal die MODE-Taste, um in den Alarm-Modus zu gelangen.
- Zum Einstellen der Alarmzeit drücken Sie einmal die SET-Taste.
- Die Stunden-Anzeige beginnt zu blinken. Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Nun blinkt die Minuten-Anzeige. Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Nun blinkt die Snooze-Anzeige. Die Grundeinstellung ist 60 Minuten. Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Auf der rechten Seite des Displays wird nun eine Zahl angezeigt. Dies ist die Auswahlnummer des Alarmtons, der abgespielt wird. Zum Einstellen des gewünschten Tons drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste. Sie haben die Auswahl zwischen 8 verschiedenen Tönen.
- Zum Aktivieren des Alarms drücken Sie einmal die UP/ADJ-Taste, zum Aktivieren der Snooze-Funktion drücken Sie diese Taste zweimal.
- Im normalen Zeit-Modus erscheint nun das Symbol ((o)). Wenn die Snooze-Funktion aktiviert wurde, wird am oberen Rand des Displays das Wort »Snooze« angezeigt.
- Bei Erreichen der eingestellten Alarmzeit ertönt der Alarmton 60 Sekunden lang. Zum Ausschalten des Alarms drücken Sie eine beliebige Taste.
- Um Alarm und Snooze-Funktion auszuschalten, drücken Sie die DOWN°C/°F-Taste im Alarm-Modus.

Digitalen Timer einstellen

- Drücken Sie die TIMER-Taste, um in den Timer-Modus zu gelangen.
- Drücken Sie zum Einstellen des Timers die SET-Taste einmal. Die Stunden-Anzeige beginnt zu blinken.
- Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Nun blinkt die Minuten-Anzeige. Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Nun blinkt die Sekunden-Anzeige. Zum Einstellen des gewünschten Wertes drücken Sie die UP/ADJ- oder DOWN°C/°F-Taste. Zum Bestätigen der Eingabe drücken Sie die SET-Taste.
- Drücken Sie die TIMER-Taste, um den digitalen Timer zu starten oder zu stoppen.
- Drücken die MODE-Taste, um wieder in den normalen Zeit-Modus zurückzukehren.
- Falls Sie den Timer auf die vorher eingestellte Zeit zurückstellen möchten (Reset), drücken Sie einfach wieder die TIMER-Taste.
- Wenn der Timer 00:00:00 erreicht, ertönt eine Minute lang ein Signalton.
- Drücken Sie zum Löschen des Timers die UP/ADJ-Taste, wenn die eingestellte Zeit erreicht wurde.

Temperatur-Funktion

- Dieses Gerät zeigt im Display die aktuelle Innentemperatur an. Der Messbereich für die Temperatur liegt zwischen 32°F und 122°F (0°C - 50°C) .
- Drücken Sie die DOWN/°C/°F-Taste, um zwischen °Celsius- und °Fahrenheit-Anzeige umzuschalten.

Aufnahmefunktion

- Drücken Sie die rote RECORD-Taste auf der linken Seite des Schlüsselbretts. Die grüne LED auf der PLAY-Taste leuchtet auf. Sie haben nun zehn Sekunden, um Ihre Nachricht aufzusprechen.
- Drücken Sie die grüne PLAY-Taste, um die aufgenommene Nachricht anzuhören.

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Weltbild