

Weltbild



BEDIENUNGSANLEITUNG

**Multi LED-Uhr
Art.-Nr. 54 85 431**

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Funktionen

1. Anzeige von Stunde, Minute und Sekunde im LED-Display
2. Sekundenanzeige mit 60 LEDs
3. 12- und 24-Stunden-Format
4. Datensicherung:
Bei einer Stromunterbrechung wird das Display ausgeschaltet, der CPU wird jedoch automatisch weiterbetrieben. Daher ist ein Rücksetzen (Reset) nicht nötig, wenn die Stromzufuhr wiederhergestellt ist.
5. Automatische Einstellung der LED-Helligkeit: Die Helligkeit der LEDs wird von 22:00 Uhr abends bis 6:00 Uhr morgens automatisch auf die Hälfte reduziert.

Bedienung

1. Tasten

A: Einstell-Taste

B: Taste »Wert erhöhen«

C: Taste »Wert vermindern«

Kundenservice

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Steinerne Furt

86167 Augsburg

Telefon: 0180 - 53 54 327

(14 Cent/Min, Festnetz; max. 42 Cent/Min, Mobilfunk)

E-Mail: info@weltbild.de

Weltbild

2. Zeit einstellen

- Bei normaler Zeitanzeige im Display drücken Sie **Taste A**, um in den Einstellmodus zu gelangen, die Stunden blinken nun. Durch Drücken von **Taste B** können Sie nun den Wert erhöhen und mit Taste C vermindern. Stellen Sie die aktuelle Stunde ein.
- Drücken Sie jetzt nochmals **Taste A**, dann blinken die Minuten. Zum Einstellen der aktuellen Minute drücken Sie wieder **Taste B** oder **C**.
- Drücken Sie jetzt nochmals **Taste A**, um die Sekunden einzustellen. Durch Drücken von **Taste B** oder **C** können Sie die Sekunden-LEDs auffinden.
- Durch mehrmaliges Drücken von **Taste A** während der Einstellung beginnen die Sekunden zu blinken. Nachdem Sie die aktuelle Zeit eingestellt haben, drücken Sie bitte nochmals **Taste A**, um den Einstellmodus zu verlassen.
- Falls während des Einstellvorgangs länger als 15 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, verlässt das Gerät automatisch den Einstellmodus, die bislang getätigten Einstellungen werden jedoch übernommen und gespeichert.

3. Durch Drücken von **Taste B** während der normalen Zeitanzeige können Sie zwischen dem **12-Stunden- und 24-Stunden-Format** umschalten.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

