

Einparkhilfe »Stop«

Art.-Nr. 56 95.944

BEDIENUNGSANLEITUNG

Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieser Stoppschild-Einparkhilfe mit LEDs. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Hinweise und Tipps, um die Stoppschild-Einparkhilfe richtig nutzen zu können.

Im Lieferumfang enthalten sind:

- Stoppschild-Einparkhilfe
- 2 Knopfzellen (LR44)
- Bedienungsanleitung

So verwenden Sie die Stoppschild-Einparkhilfe mit LEDs:

Stellen Sie den Fuß des Stoppschildes inkl. der Feder auf eine befestigte, ebene Fläche. Schieben Sie die Stangen ineinander und stecken Sie zuletzt das Stoppschild oben drauf. Entfernen Sie die Schutzfolie aus dem Batteriefach an der Stoppschild-Rückseite.

Positionieren Sie das Stoppschild auf die gewünschte Stelle in Ihrer Garage, auf Ihrem Parkplatz, in Ihrem Carport, an der die für Sie ideale Parkposition endet. Rücken Sie das Stoppschild so, dass die LEDs in Parkrichtung zeigen. Berührt Ihr Auto jetzt beim Einparken die Stange des Stoppschildes, kommt es in Bewegung und die LEDs beginnen zu blinken. Diese hören mit dem Blinken auf, sobald das Stoppschild mit der Bewegung aufhört.



Weltbild

Hinweise zu Sicherheit und Gewährleistung:

- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf, damit Sie immer darauf zugreifen können.
- Reinigen Sie die Teile mit einem weichen, sauberen Tuch.
- Vermeiden Sie bei der Reinigung chemische Substanzen, Alkohol oder Benzin.
- Wenn Sie die Stoppschild-Einparkhilfe umbauen oder verändern, gefährden Sie die Produktsicherheit. Es droht Verletzungsgefahr.
- Gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um. Schläge oder Stürze können das Produkt beschädigen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit, extreme Hitze und den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer bleiben vorbehalten.

Entsorgung:

Werfen Sie das Gerät nicht in den Hausmüll. Wenden Sie sich bitte für die fachgerechte Entsorgung an öffentliche Sammelstellen.

Beachten Sie außerdem: Auch Knopfzellen gehören nicht in den Hausmüll. Der Gesetzgeber verpflichtet den Verbraucher, gebrauchte Knopfzellen fachgerecht zu entsorgen.

Wichtige Hinweise zu Batterien und Knopfzellen:

- Kombinieren Sie immer nur Knopfzellen desselben Typs und ersetzen Sie alle Knopfzellen des Gerätes gleichzeitig.
- Beachten Sie die richtige Polarität der Knopfzellen. Es droht ansonsten Brandgefahr.
- Versuchen Sie niemals, Knopfzellen zu öffnen, und werfen Sie diese nicht ins Feuer.
- Berühren Sie Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit kommt, nur mit geeigneten Handschuhen und entsorgen Sie diese umgehend.
- Lassen Sie Knopfzellen niemals in Kinderhände fallen.
- Entfernen Sie die Knopfzelle aus dem Gerät, wenn Sie die Stoppschild-Einparkhilfe über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

Altgeräte-Entsorgung

Dieses Produkt am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Haushaltsabfall geben, sondern an einem Recycling-Sammelpunkt für elektrische und elektronische Geräte abgeben. Das Symbol auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.



Kundenservice:

Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg

Weltbild

Deutschland Telefon: 0180 - 63 54 327 E-Mail: info@weltbild.com
(20 Cent/Anruf Festnetz; max. 60 Cent/Anruf Mobilfunk)

Schweiz Telefon: 0848 840 131 E-Mail: kundendienst@weltbild.ch
Österreich Telefon: 0662 / 65 75 88 E-Mail: kundenservice@weltbild.at