

Maulwurfschreck Solar

Art.-Nr. 54 86 436

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, und bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen sicher auf.

Funktion

Dieses Abschreck-Gerät ist bestens dafür geeignet, unerwünschte Mäuse und Maulwürfe zu vertreiben, indem es einen Ultraschall-Impuls aussendet, den Maulwürfe als Vibration wahrnehmen können, die durch den Erdboden übertragen wird. Maulwürfe und Mäuse empfinden dies als Gefahr und verlassen das Gebiet, in dem Sie die Vibrationen spüren.

Der Impuls wird in Intervallen von ca. 40 – 50 Sekunden ausgegeben und deckt ein Gebiet von ca. 600 m² ab.

Der Maulwurfschreck sendet sein Signal nach allen Richtungen ca. 15 m weit aus, so dass mehrere Geräte in Risikobereichen in Abständen von ca. 30 m aufgestellt werden können, wobei es sogar empfohlen wird, zwei oder mehrere Geräte zu verwenden, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Dieser Maulwurfschreck wird von einem Solar geladenen Akku betrieben. Das Solar-Panel lädt den Akku während des Tages auf und versorgt das Gerät mit Betriebsstrom. Der Betrieb bei Nacht wird dann vom Akku ermöglicht. Achten Sie beim Aufstellen des Geräts auf einen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung auf das Solar-Panel.


Das Gerät gibt zuerst einen einzelnen Ton in ca. 50 Sekunden-Intervallen aus. Als zweites ertönen 3 Töne nacheinander und zuletzt dann 5 Töne. Danach wird dieser Ablauf von vorne begonnen.

Montage und Aufstellen

1. Bringen Sie die Verbindungen des Aluminiumpfahls am Kabel des Gerätekopfs an. Verbinden sie den kleinen schwarzen Anschluss der Akkuhalterung mit den Kabeln, die aus dem Gerätekopf herausragen. Schieben Sie dann überstehende Kabel vorsichtig in den Pfahl ein und befestigen Sie den Gerätekopf sicher mit dem Pfahl. Dabei muss die helle Plastikflasche mit dem Pfahl und dem Gerätekopf verbunden sein.
2. Stecken Sie den Pfahl nun an einer geeigneten Stelle in den Boden und achten Sie dabei darauf, das Gerät nicht zu beschädigen. Der Pfahl sollte fest im Boden stecken, wobei noch 3 – 5 cm des Geräts aus dem Boden ragen sollten. Wir empfehlen Ihnen, zuerst mit einer kleinen Gartenhacke ein Loch vorzustechen und den Pfahl dann vorsichtig einzustecken oder ein Loch zu graben, den Pfahl einzustellen und dann das Loch mit überschüssiger Erde wieder zu füllen. Verwenden Sie keinen Holzhammer, Hammer oder anderweitig übermäßige Krafteinwirkung, da dies das Gerät beschädigen würde. **Seien Sie äußerst vorsichtig, um nicht die Plastikflasche abzubreaken.**
3. Sie erkennen die Betriebsbereitschaft des Geräts am Summton, wenn es das Signal aussendet. Normalerweise sollten Sie diesen Ton hören, wenn Sie leise neben dem Gerät stehen. Falls Ihnen der Summton zu laut sein sollte, können Sie um das Gerät einen kleinen Wall mit Gartenmulch aufwerfen, aber achten Sie dabei darauf, dass das Solar-Panel stets unbedeckt bleibt. Dies sollte das Gerät deutlich leiser machen.

Weltbild

Bei Erstinbetriebnahme kann es unter Umständen eine kleine Weile dauern, bis der Akku des Geräts die erste Sonnenenergie umgewandelt hat und den Betrieb aufnimmt.



Obwohl der Maulwurfschreck wasserfest ist, empfehlen wir Ihnen trotzdem, das Gerät unter extremen Wettereinflüssen, wie z.B. Hagel, Überflutung und Schnee, aus dem Boden zu entnehmen und im Haus zu lagern. Falls dennoch Wasser ins Geräte-Innere gelangen sollte und das Gerät nicht mehr funktioniert, nehmen Sie das Gerät aus dem Boden, stecken die Verbindungen aus und legen es zum Trocknen. Meistens funktioniert das Gerät nach vollständigem Trocknen wieder einwandfrei.

Wenn man den Maulwurfschreck leicht abgegräbt in den Boden steckt, kann die Sonneneinstrahlung noch besser und effektiver genutzt werden, was zu besseren Ladeergebnissen führt. Dieses Gerät muss nicht gewartet werden. Wischen Sie lediglich regelmäßig das Solar-Panel mit einem weichen Tuch ab, damit die Sonne ungehindert einstrahlen kann.

Bitte achten Sie beim Herausziehen des Geräts aus der Erde darauf, dass Sie die Verbindungsdrähte nicht beschädigen oder abreißen. Am Besten stecken Sie das Gerät zuerst aus, bevor Sie es aus dem Boden entnehmen.

Nach einiger Betriebszeit kann der Akku an Leistungsfähigkeit verlieren und sollte dann ersetzt werden. Bitte verwenden Sie ausschließlich 1,2 V NiMH-Akkus (wieder aufladbar).

Der Einsatz dieses Maulwurfschreck-Geräts sollte die Anzahl an Maulwürfen und Mäusen im Umkreis Ihres Hauses reduzieren, sobald

das Gerät installiert und betriebsbereit ist. Sie sollten jedoch weiterhin stets wachsam sein, da kein Gerät 100% Erfolg versprechen kann und es unter außergewöhnlichen Umständen passieren kann, dass in Einzelfällen ein Maulwurf nicht sofort durch das Gerät vertrieben wird. Andere externe Umstände, wie z.B. in der Nähe betriebene schwere Maschinen oder Feuer, können die Effektivität des Geräts ebenfalls beeinflussen.

Solar-Produkte

Sehr geehrter Kunde,

bitte beachten Sie folgende Hinweise und Anweisungen, damit Sie mit Ihrem erworbenen Solar-Produkt viel Freude haben werden:

1. Vor Erstbenutzung muss der Akku einen Tag in der Sonne aufgeladen werden, damit das Produkt nachts leuchten kann. Nach dieser ersten vollständigen Aufladung können Sie Ihr Produkt nutzen.
2. Solarprodukte benötigen optimale Bedingungen und Zeit, um sich aufzuladen und regenerieren zu können.
3. Die Solarzellen müssen an helle, sonnige Orte gestellt werden.
4. Weniger Sonne bedeutet weniger Aufladung und Leuchtzeit.
5. Die Batterieleistung nimmt bei sinkenden Temperaturen stetig ab.
6. Bei längerem Nichtgebrauch Ihres Solarartikels entlädt sich der Akku selbst. Bewahren Sie in diesem Fall den eingebauten Akku niemals an einem dunklen Ort auf.
7. Wenn das Produkt über den Winter eingelagert werden soll, entnehmen Sie (nach Möglichkeit) den Akku und setzen Sie ihn im geladenen Zustand zu Saisonbeginn wieder ein.
8. Nach Möglichkeit den Akku einmal pro Monat entnehmen und mit einem handelsüblichen Ladegerät aufladen.



Weltbild

Kundenservice Sollten Sie Fragen zu dem Artikel haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice: Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg, Telefon: 0180 - 53 54 327
E-Mail: info@weltbild.de

(14 Cent/Min. Festnetz; max. 42 Cent/Min. Mobilfunk)